

UPUTSTVO

ELEKTRIČNI TRIMER ZA NOKTE

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu da biste sa uživanjem koristili svoj kvalitetan uređaj dugi niz godina.

Aparat je opremljen ergonomski oblikovanim dizajnom tela na koji dolazi rotaciona glava. Namenjen je za skraćivanje noktiju kod dece i odraslih po principu turpijanja.

Za bebe/decu

Plavi nastavak - Super fino turpijanje, Blagi nivo, 0 - 3 meseci

Oranž nastavak - Fino turpijanje, Srednji nivo, 4 - 11 meseci

Roze nastavak - Grublje turpijanje, Jači nivo, 12 i više meseci

Za odrasle

Cilindričan nastavak za turpijanje - Turpija ivice nokta

Metalni tamno sivi nastavak - Odstranjuje zanoktice oko nokta

Mekani nastavak za poliranje - Polira i izgladuje nokatnu ploču

Uređaj radi pomoću dve AA baterije koje treba postaviti u kućište pre upotrebe.

Pre korišćenja aparata izabrati odgovarajući nastavak shodno potrebama.

Zakačiti izabrani nastavak na vrh tela aparata. Da biste zamenili nastavke, jednostavno izvucite postojeći i zamenite novim.

Aparat poseduje 6 nastavaka za različite funkcije, LED svetlo i odgovarajuću kompaktnu kutiju.

Radi u 4 brzine.

Obezbeđuje zdravije i lepše nokte.

***Upozorenje**

- **proizvod koristite na sopstvenu odgovornost**
- **držite proizvod dalje od vatre**
- **ne dozvolite da aparat dođe u kontakt sa vodom**
- **držite proizvod van domašaja dece i kućnih ljubimaca**