

UPUTSTVO

Digitalni termos 320ml

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu da biste sa uživanjem koristili svoj kvalitetan digitalni termos dugi niz godina.

Digitalni termos je napravljen od kvalitetnog nerđajućeg čelika (SUS 304). Posедуje ekran na vrhu poklopca koji, na dodir, pokazuje trenutnu temperaturu tečnosti.

Uputstvo za upotrebu:

Pre prvog korišćenja termosa oprati donji (skladišni) deo toplom vodom i deterdžentom. Možete ga prati i u mašini za pranje sudova na nižim temperaturama.

Ne preporučuje se sterilizacija, visoke temperature mogu oštetiti materijal.

U gornjem delu termosa (poklopcu) se nalazi baterija koja je fabrički zalemljena. Tako se sprečava pomeranje baterije prilikom korišćenja.

Ne kvasiti vodom spoljašnji deo poklopca. Baterija će u tom slučaju prestati da radi. Dovoljno za održavanje higijene poklopca je da ga prebrišete vlažnom krpom.

U svom digitalnom termosu možete sačuvati temperaturu/svežinu tečnosti, kao i čvrste hrane.

Shodno željama, sipajte ugrejanu odnosno ohlađenu tečnost/kašicu u skladište termosa i čvrsto zatvorite poklopcem.

Laganim dodiranjem na ekran prikazaće se trenutna temperatura sadržaja. Obaveštenje na ekranu se brzo gasi, da bi baterija duže trajala.

Zapremina je 320 ml.

*Upozorenje

- proizvod koristite na sopstvenu odgovornost
- držite proizvod dalje od vatre
- držite proizvod van domašaja dece i kućnih ljubimaca